



롯데 스마트홈 APP 소개



1. 앱 실행

◆ 앱 실행 시 Splash 화면



사용자 가이드


1

앱을 설치하고 나서 실행 할 때 보여지는 인트로 화면
최초 앱 실행 시 서비스 소개 카드 화면으로 이동한다.
(이미 약관 동의를 한 경우 로그인 화면으로 이동한다.)

1. 앱 실행

◆ 앱 서비스 소개

사용자 가이드




1

앱 설치 후 최초 실행 시 앱 서비스에 대한 소개 화면이 보여진다
오른쪽으로 슬라이드 하여 서비스 화면을 넘긴다.

1. 앱 실행

◆ 앱 서비스 소개




사용자 가이드

1

앱 설치 후 최초 실행 시 앱 서비스에 대한 소개 화면이 보여진다
오른쪽으로 슬라이드 하여 서비스 화면을 넘긴다.

1. 앱 실행

◆ 앱 서비스 소개



사용자 가이드

1

시작 버튼을 눌러 약관 동의 화면으로 이동한다.

1. 앱 실행

약관동의




사용자 가이드

- 1 뒤로가기 버튼 터치 시 서비스 소개 화면으로 이동한다.
- 2 > 를 터치 하게 되면 약관 상세 내용을 보여주는 화면으로 이동한다.
- 3 약관에 동의 체크 할 경우 활성화 되며, 터치 시 로그인 화면으로 이동한다.

1. 앱 실행

약관 동의 내용 상세 보기




사용자 가이드

- 1 약관동의 상세 내용을 보여준다.
- 2 터치 시 상세 내용 화면이 닫힌다.
- 3 동의 버튼을 누르게 되면 동의 처리 되며 약관 항목에 체크 된다

1. 앱 실행

약관동의




사용자 가이드

1

활성화된 버튼을 터치 하여 로그인 화면으로 이동한다.

2. 로그인

로그인 화면




사용자 가이드

- 1 사용자의 아이디를 입력 할 수 있다
- 2 사용자의 비밀번호를 입력 할 수 있다
- 3 단지설정 버튼을 터치하면 단지 설정 화면으로 이동한다
- 4 선택한 상태로 로그인 후 앱을 재실행하면 아이디가 자동으로 노출 된다
- 5 선택한 상태로 로그인 후 앱을 재실행하면 자동 로그인 처리 된다
- 6 아이디, 비밀번호, 단지정보가 모두 일치하면 로그인 처리 된다
- 7 계정 관련 안내 도움말을 보여 준다.

2. 로그인

◆ 단지 검색 (직접 입력 조회)




사용자 가이드

- 1 사용자가 직접 단지를 입력하여 조회 할 수 있다
- 2 단지를 입력하여 검색버튼을 터치하면 검색결과를 보여준다
(초성만 입력하여도 검색 가능)
- 3 화면 진입 시 초기 안내 문구 노출

2. 로그인

◆ 단지 검색 (직접 입력 조회)




사용자 가이드

- 1 단지를 입력하여 검색버튼을 터치하면 검색결과를 보여준다
(초성만 입력하여도 검색 가능)
- 2 검색결과 우측의 선택 버튼을 터치하여 단지를 설정한다
단지를 설정하면 로그인 화면으로 이동한다

2. 로그인

◆ 단지 검색 (지역으로 조회)




사용자 가이드

- 1 사용자가 직접 지역을 선택하여 조회 할 수 있다
- 2 터치 시 선택 가능한 지역을 보여준다
- 3 화면 진입 시 초기 안내문구를 노출 한다

2. 로그인

◆ 단지 검색 (지역으로 조회)




사용자 가이드

- 1 사용자가 직접 지역을 선택하여 조회할 수 있다
- 2 터치 시 선택 가능한 지역을 보여준다
- 3 검색결과 우측의 선택 버튼을 터치하여 단지를 설정한다.
단지를 설정하면 로그인 화면으로 이동한다.

2. 로그인

계정 도움말




사용자 가이드

- 1 롯데 스마트홈 앱 이용 시 계정에 관한 도움말이 표시 된다
- 2 X 또는 하단 확인 버튼을 누를 경우 로그인 창으로 이동한다

2. 로그인

◆ 프로필 설정




사용자 가이드

- 1 가족 구성원들이 사용할 프로필을 선택 할 수 있는 화면을 보여준다
- 2 “편집” 버튼을 누르는 경우 프로필 프로필명 변경 / 추가/삭제, 상단 메시지 편집창으로 이동한다.
- 3 프로필을 추가하는 화면으로 이동한다.

2. 로그인

◆ 프로필 추가



사용자 가이드

- 1 프로필 아이콘을 선택한다
- 2 프로필 이름을 입력한다.
- 3 하단의 '저장' 버튼이 활성화 되고, 저장 버튼을 터치 하면 프로필 메인 화면으로 이동한다.



2. 로그인

◆ 프로필 편집

사용자 가이드



- 1 프로필 아이콘 위 x 를 눌러 생성한 프로필을 삭제한다.
- 2 프로필명 오른쪽 "펜" 모양을 눌러 생성된 프로필을 수정한다.
- 2 프로필 빈 곳의 + 버튼을 눌러 프로필을 추가 생성한다.
- 4 화면 좌측 상단의 "<" 를 눌러 프로필 메인 화면으로 이동한다.

2. 로그인

◆ 가족 메시지 남기기



사용자 가이드

1

상단 가족 메시지 영역 터치하여 메시지 수정을 한다.

1

화면 좌측 상단의 "<" 를 눌러 프로필 메인 화면으로 이동한다.

2. 로그인

◆ 프로필 선택하기




사용자 가이드

- 1 스마트홈 앱에 사용 할 프로필을 선택한다.
선택 시 홈화면으로 이동한다.

3. 홈화면

◆ 메인 코치 메시지




사용자 가이드

- 1 스마트홈 앱 최초 접속 시 메인 코치 메시지가 표출된다.
- 2 다시보지 않기를 누를 경우 재접속 시 뜨지 않고, 닫기를 누를 경우 재접속시에도 해당 메시지가 표출 된다.

3. 홈화면

◆ 메인 화면




사용자 가이드

- 1 선택한 프로필 명이 표시 된다
- 2 아이콘 터치 시 푸시 알림 리스트가 확인 된다
- 3 프로필 아이콘 터치 시 프로필 선택 메인 페이지로 이동한다.
- 4 앱 추천 메뉴가 표시 되며, 터치 시 해당 메뉴로 이동한다.
- 5 앱 서비스 공지 사항이 표출 되며, 터치 시 상세 내용으로 이동한다.
- 6 사용자 모드 터치 시 사용자 모드 편집 페이지로 이동한다.
- 7 설정한 사용자 모드가 실행된다.

3. 홈화면

◆ 메인 화면



사용자 가이드

8

즐거찾기로 등록된 기기 및 메뉴를 카드 형태로 보여준다

9

- 기기의 경우 토글 버튼을 누를 경우 해당 디바이스 제어를 실행한다.
- 메뉴의 경우 해당 메뉴 화면으로 이동한다.


10

하단 네비게이션 바에는 총 5가지 메뉴가 노출 된다.
: 전체메뉴, 우리집, 외출, 에너지, 홈화면
- 각 버튼을 터치 할 경우 해당 화면으로 이동한다.


4. 우리집

◆ 우리집 (기기) → 조명 제어

사용자 가이드



- 1 각각의 카테고리 명을 보여준다.
※ 제어 가능한 기기 목록에 따라서 노출되는 카테고리가 달라 질 수 있다.
- 2 조명 기기의 경우 전체 전원 On/Off 실행이 가능하다
- 3 토글 버튼을 터치 하여 On/Off 제어를 실행한다.
※ 디밍 또는 색온도 조정이 가능한 조명의 경우 1~9레벨로 조절 할 수 있는 슬라이드 바가 노출 된다.
- 4 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.




4. 우리집

◆ 우리집 (기기) → 난방 제어

사용자 가이드




- 1 난방 기기들의 현재 상태를 보여준다.
- 2 토글 버튼을 터치 하여 On/Off 제어를 실행한다.
- 3 외출 설정/해제를 실행한다.
※ 월패드 제조사에 따라 외출 모드가 없는 경우도 있음
- 4 반원 형태로 되어 있는 슬라이드 버튼 또는 좌우의 -,+를 이용하여 희망 온도를 조절한다.
- 5 현재 실내온도를 표시 한다.
- 6 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.




4. 우리집

◆ 우리집 (기기) → 환기 제어



사용자 가이드

- 1 환기 기기들의 현재 상태를 보여준다.
- 2 토글 버튼을 터치 하여 On/Off 제어를 실행한다.
- 3 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.




4. 우리집

◆ 우리집 (기기) → 에어컨 제어

사용자 가이드




- 1 난방 기기들의 현재 상태를 보여준다.
- 2 토글 버튼을 터치 하여 On/Off 제어를 실행한다.
- 3 반원 형태로 되어 있는 슬라이드 버튼 또는 좌우의 -,+를 이용하여 희망 온도를 조절한다.
- 4 현재 실내온도를 표시 한다.
- 5 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.



4. 우리집

◇ 우리집 (기기) → 대기전력 제어

사용자 가이드




1 대기전력 기기들의 현재 상태를 보여준다.

2 토글 버튼을 터치 하여 On/Off 제어를 실행한다.


3 자동/수동 상태로 변경 할 수 있다.
- 수동 모드 : 전원 On/Off 가 가능한 모드
- 자동 모드 : 월패드 또는 대기전력 콘센트에 지정된 전력 이하 인 경우 자동으로 전원 차단이 되는 모드

4 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.



4. 우리집

◆ 우리집 (공간)




사용자 가이드

- 1 버튼 터치 시 공간 모드 화면으로 전환된다.
- 2 추가하기 버튼 터치 시 공간 추가 화면으로 이동한다.


4. 우리집

◆ 우리집 (공간) → 공간 추가하기




사용자 가이드

- 1 사용할 공간 이름을 입력한다.
- 2 기기 목록에서 설정한 공간에 매핑할 기기를 선택 한다.
- 3 기기 목록 터치 시 아코디언 메뉴가 펼쳐지며, 카테고리 별 기기 리스트가 보여진다.
- 4 매핑할 기기를 선택 후 완료 버튼을 누른다
공간 명 또는 기기 선택을 1개 이상 하지 않는 경우 완료 버튼은 비활성화 된다.



4. 우리집

◇ 우리집 (공간) → 공간 추가 후 화면




사용자 가이드

- 1 설정한 공간명이 상단에 노출 된다.
※ 추가 하기 버튼 터치 시 공간 추가 화면으로 이동한다.
- 2 편집 버튼 터치 시 공간편집 화면으로 이동한다.
- 3 공간 별로 매핑한 기기 목록이 표시 된다.

4. 우리집

◆ 우리집 (공간) → 공간 편집하기




사용자 가이드

- 1 공간 명을 편집한다.
- 2 매핑할 기기 리스트를 편집 한다.
- 3 삭제 선택 시 해당 공간 삭제 여부 팝업이 노출되며, 공간이 삭제 된다.



5. 외출

◇ 외출 → 일괄소등





사용자 가이드

1 일괄소등 상태를 보여준다.

2 해제 버튼 선택 시 일괄 소등이 해제되며 설정 버튼으로 전환된다.


3 즐겨찾기 등록/해제를 할 수 있다




5. 외출

외출 → 쿡탑

사용자 가이드




- 1 쿡탑 리스트 및 상태가 표시 된다.
- 2 쿡탑은 닫기 제어만 가능하며, 토글 버튼 off 시 비활성화 된다.
- 3 기기 이름 왼쪽을 터치 하여 기기 명 변경 및 즐겨찾기 등록 화면으로 이동한다.



5. 외출

◇ 외출→택배조회


사용자 가이드



- 1 택배 도착 리스트가 조회된다.
택배사, 도착일시가 표출되며 기본 6건 표출된다.
- 2 더보기 버튼 선택 시 6건 씩 추가 표출되며, 전체 최근 20건만 표출된다
- 3 즐겨찾기 등록/해제를 할 수 있다

5. 외출

◇ 외출→방법설정



1
방법모드 상태가 표출 된다.
- 설정 버튼 선택 시 방법 모드가 설정되며, 버튼이 비활성화 된다
- 방법 모드 해제는 세대 내 월패드에서만 가능하다




2
즐거찾기 등록/해제를 할 수 있다


5. 외출

외출 → 방문자

사용자 가이드



- 1 방문자 사진, 방문자 사진 등록일시 리스트가 표출 된다
- 2 방문자 사진 선택 시 방문자 팝업 화면이 표출 된다



- 3 더보기 선택 시 6건 씩 추가 표출 된다
- 4 즐거찾기 등록/해제를 할 수 있다

6. 에너지

에너지 → 전기 / 수도 / 가스 / 난방 / 온수


사용자 가이드

1

전기, 수도, 가스, 난방, 온수 탭을 터치하면 해당 화면으로 이동한다.

에너지모니터링은 단지에 따라 3종 (전기, 수도, 가스) 또는 5종 (3종 + 난방, 온수) 으로 구분되어 표시된다.


1




6. 에너지

에너지 → 현재 사용량 및 한달 예상 사용량

사용자 가이드




- 1 기간 선택이 가능하며, 선택 시 날짜 선택 팝업이 표출 된다
날짜 선택 기간은 EMS 서버에서 제공하는 기간으로 단지 마다 다를 수 있음
- 2 1일부터 당일까지의 우리집과 세대평균 사용량을 표시하며, 툴 버튼 터치 시 툴팁 박스가 표출 된다
- 3 - 우리집과 세대평균의 현재 사용량을 바탕으로 한달 사용량 예상값을 표출
- 전년동월 사용량이 없는 경우엔 값이 표출 되지 않는다.
- 목표사용량 편집 아이콘 및 설정하기 버튼 터치 시 해당 목표사용량 편집 화면으로 이동한다.
- 툴팁버튼 터치 시 툴팁 박스가 표출 된다.



6. 에너지


에너지 → 과거 사용량

사용자 가이드



1 기간 선택이 가능하며, 선택 시 날짜 선택 팝업이 표시 된다
날짜 선택 기간은 EMS 서버에서 제공하는 기간으로 단지 마다 다를 수 있음

2 1일 부터 말일까지의 우리집 사용량을 표시한다.
툴팁 버튼 선택 시 툴팁 박스가 표시 된다



3

- 1일부터 말일까지의 우리집, 세대평균, 전년동월 사용량을 표시한다.
- 전년동월 사용량이 없는 경우엔 값이 표시 되지 않는다.


6. 에너지

에너지 → 목표 사용량 설정

사용자 가이드



- 1 선택 시 입력 해당 시점의 전월 동일평형 세대평균 값이 입력 된다
- 2 목표 사용량을 0~999 사이의 숫자로 입력 한다.
- 3 최소 1개 이상 항목에 숫자가 입력된 경우 활성화 되며, 저장 버튼 선택 시, 목표 사용량이 설정된다.



7. 전체메뉴

◆ 전체메뉴


사용자 가이드



- 1 각 버튼 선택 시 해당 화면으로 이동한다.
- 2 각 메뉴 상세 버튼 선택 시 해당 화면으로 이동한다.

7. 전체메뉴 ▶ 사용자 모드

◆ 사용자 모드 (메인화면)




사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체 메뉴로 이동한다.
- 2
 - 사용자가 설정한 리스트가 표출 된다.
 - 최대 5개까지 설정 가능하다
 - 디폴트로 외출모드가 제공된다. (일괄소등, 쿡탑, 방법설정, 에어컨 OFF)
 - 상세버튼 선택 시 사용자 모드 상세편집 화면으로 이동한다
- 3 추가하기 버튼 선택 시 사용자 모드 추가 화면으로 이동한다.
최대 개수가 넘어가는 경우 추가 버튼이 표출 되지 않는다.
- 4 사용자 모드 편집 화면으로 이동한다.

7. 전체메뉴 ▶ 사용자 모드

◇ 사용자 모드 → 추가 하기




사용자 가이드

- 1 사용자 모드 메인 화면으로 이동한다.
- 2 사용자 모드 이름과 제공되는 아이콘을 설정한다.
- 3 해당 모드에 매핑 할 수 있는 제어기기 설정 화면으로 이동한다.


7. 전체메뉴 ▶ 사용자 모드

📍 사용자 모드 → 추가 하기 (제어 기기 설정 하기)

사용자 가이드




- 1 우리집 / 외출 카테고리 탭을 선택하여 매핑할 기기 리스트를 조회한다.
- 2 각 기기별 아코디언을 펼쳐 상세 제어기기를 선택한다.
- 3 완료 버튼 선택 시 사용자모드 제어기기가 설정된다.



7. 전체메뉴 ▶ 사용자 모드

◆ 사용자 모드 → 편집 하기

사용자 가이드




1

사용자가 설정한 사용자모드 리스트가 표시된다.

2


편집 버튼 선택 시 사용자 모드 편집 화면으로 이동한다.
편집 화면에서는 사용자 모드 삭제 및 순서 변경이 가능하다.



7. 전체메뉴 ▶ 즐겨찾기

◆ 즐겨찾기 (메인화면)

사용자 가이드



1 선택 시 전체 메뉴로 이동한다.

2 즐겨찾기 편집 화면으로 이동한다.

3


- 사용자가 등록한 즐겨찾기 리스트가 표출된다.
- 최대 10개까지 설정 가능하며, 정렬된 순서대로 홈화면에 표출된다.
- 디폴트로 조명(거실), 에어컨(거실), 주차위치, 커뮤니티 또는 쿡답이 제공된다.

4 등록하기 선택 시 즐겨찾기 등록하는 화면으로 이동한다.

7. 전체메뉴 ▶ 즐겨찾기

◆ 즐겨찾기 → 등록하기

사용자 가이드



1 즐겨찾기에 등록할 수 있는 메뉴가 표출 된다.


2

- 각 메뉴 마다 속해있는 세부 항목 리스트가 표출 된다.
- 우리집 / 외출의 경우 아코디언 형태로 표시된다
- 즐겨찾기에 추가할 메뉴 및 디바이스를 선택한다.

3 선택 시 체크 선택된 항목이 즐겨찾기로 등록되고, 즐겨찾기 화면으로 이동된다.

7. 전체메뉴 ▶ 즐겨찾기

◆ 즐겨찾기 → 편집 하기



사용자 가이드


1 백 버튼 선택 시 즐겨찾기 설정 화면으로 이동

- 1
- 사용자가 등록한 즐겨찾기 리스트가 표출된다
 - 리스트 선택하면 체크가 되고, 우측 상단의 "삭제" 버튼을 통해 삭제한다
 - 드래그를 하여 순서를 변경한다.

3 편집한 삭제, 정렬 사항이 저장된다.

7. 전체메뉴 ▶ 제휴 서비스

◆ 제휴 서비스




사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동
- 2 앱 아이콘 선택 시 앱실행 또는 앱 설치 화면(스토어)으로 이동한다.
- 3 즐겨찾기 등록/해제를 한다.

8. 주차 ▶ 방문차량 예약

◆ 방문차량예약 → 예약 현황




사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체 메뉴로 이동한다.
- 2
 - 주차 카테고리 탭 메뉴가 표시 된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 주차 화면으로 이동한다.
- 3
 - 방문방문차량예약에 대한 탭 메뉴가 표시된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 방문차량예약 화면으로 이동한다.
- 4 단지에서 보내준 방문차량 사용 마일리지 / 총 마일리지가 표시된다.
- 5 방문차량을 예약하는 화면으로 이동한다.
- 6 차량 예약 현황 리스트를 표출 한다.

8. 주차 ▶ 방문차량 예약

◆ 방문차량예약 → 방문 현황




사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체 메뉴로 이동한다.
- 2
 - 주차 카테고리 탭 메뉴가 표시 된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 주차 화면으로 이동한다.
- 3
 - 방문방문차량예약에 대한 탭 메뉴가 표시된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 방문차량예약 화면으로 이동한다.
- 4 방문차량을 예약하는 화면으로 이동한다.
- 5 현재 방문중인 차량 리스트를 표출 한다
리스트는 입차 시간으로 내림차순 정렬되어 표시된다.

8. 주차 ▶ 방문차량 예약

◆ 방문차량예약 → 지난 방문

사용자 가이드



- 1 백버튼 선택 시 전체 메뉴로 이동한다.
- 2
 - 주차 카테고리 탭 메뉴가 표시 된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 주차 화면으로 이동한다.
- 3
 - 방문방문차량예약에 대한 탭 메뉴가 표시된다.
 - 탭 메뉴 선택 시 해당하는 방문차량예약 화면으로 이동한다.
- 4 방문차량을 예약하는 화면으로 이동한다.
- 5
 - 예약한 방문차량 중 방문완료한 차량 리스트가 표출 된다.
 - 삭제버튼 선택 시 삭제 팝업이 표출 된다.
 - 다시 예약 버튼 선택 시 방문 차량 예약 페이지로 이동한다.

8. 주차 ▶ 방문차량 예약

◆ 방문차량예약 → 예약 현황 (방문차량 예약하기)

사용자 가이드

방문차량 예약하기

방문차량 마일리지 M 0 / 0

① 방문 기간은 최대 5일까지 예약 가능해요.

방문 차량번호*
띄어쓰기 없이 입력해 주세요(ex.12가1234)

방문 기간 선택*

방문 시작일시
방문 시작일시를 선택해 주세요

방문 만료일시
방문 만료일시를 선택해 주세요

예약

1 예약할 방문 차량 번호를 입력 한다. (한글 숫자만 입력 가능)
"다시예약"을 통해 진입한 경우 선택한 차량의 번호가 자동으로 입력 된다.

2 방문 시작 날짜 및 시간, 방문 만료 날짜 및 시간을 선택한다.

3 예약 버튼을 눌러 예약을 완료한다.

방문 기간 선택*

방문 시작일시
2024-05-21 오전 12:00


2024년 05월

일	월	화	수	목	금	토	12	00	오전
							01	01	오후
28	29	30	1	2	3	4	02	02	
5	6	7	8	9	10	11	03	03	
12	13	14	15	16	17	18	04	04	
19	20	21	22	23	24	25	05	05	
26	27	28	29	30	31	1	06	06	
2	3	4	5	6	7	8			

삭제 오늘

8. 주차 ▶ 입차내역

◆ 입차내역



사용자 가이드

1

백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.


2

입/출차 내역 리스트가 표출 된다.

- 차량 번호, 입/출차 일시
- 오늘 입출차 내역과 이전 입출차 내역 구분해서 표출 한다
- 오늘 입출차 내역은 전체 리스트로 표출한다.
- 이전 입출차 내역은 기본 6건 표출한다.

8. 주차 ▶ 전기차 충전

◆ 전기차 충전 → 충전 현황



사용자 가이드

1

백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.

2

전기차 탭 메뉴 선택 시 해당하는 전기차 충전 화면으로 이동한다.

3


충전현황 리스트

- 세대 등록된 차량 중 현재 충전중인 전기차 리스트 표출 한다.
 - 충전소 위치, 충전상태, 상세내역 버튼이 표출 된다.
 - 충전상태 : 충전중(충전률 %), 충전완료, 충전 취소
 - 상세내역 버튼 선택 시 충전현황 상세내역 화면으로 이동한다.
- ※ 일반 충전기의 경우 충전률은 표시되지 않는다.

8. 주차 ▶ 전기차 충전

◆ 전기차 충전 → 상세내역

사용자 가이드




- 1 백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.
- 2
 - 선택한 충전정보가 급속 충전기 & 충전 중인 경우에 표출된다.
 - 예상 충전 완료 시간은 현재 시간을 기준으로 표시 한다.
- 3 일반 충전기일 경우 충전률 및 예상 충전 종료 일시가 표출 되지 않는다
 - 충전취소 : 예상 충전 완료시간 / 예상 충전 종료 일시가 표출 되지 않는다.
 - 충전완료 : 예상 충전 종료 일시가 충전 종료 일시로 변경된다

8. 주차 ▶ 전기차 충전

◆ 전기차 충전 → 충전 내역

사용자 가이드



1

백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.

2


- 과거에 충전 완료 및 취소 했던 전기차 충전 리스트를 표출한다.
- 6개씩 표출되며 더보기 버튼 선택 시 추가적으로 표출 된다.

3

상세내역 버튼 선택 시 상세 내역 화면으로 이동한다.

8. 주차 ▶ 주차위치

◇ 주차위치



사용자 가이드

1

백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.


2

- 세대 등록 차량의 주차 위치가 표시 된다.
- 차량 별로 가장 마지막에 주차한 위치가 표출 된다.

9. 아파트 소식 ▶ 아파트 공지

◆ 아파트 공지


사용자 가이드



1 백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.

2 - 상세버튼 선택 시 아파트 공지 상세 화면으로 이동한다
- 등록 최신 순으로 6개씩 표출 된다.

3 더보기 선택 시 최대 6개의 리스트가 하단에 추가되어 표출 된다.



9. 아파트 소식 ▶ 서비스 공지

◆ 서비스 공지

사용자 가이드

1

2



1


백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.

2

- 상세버튼 선택 시 아파트 공지 상세 화면으로 이동한다
- 등록 최신 순으로 6개씩 표출 된다.


3

더보기 선택 시 최대 6개의 리스트가 하단에 추가되어 표출 된다.



9. 아파트 소식 ▶ 자주 묻는 질문

◈ 자주 묻는 질문




사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.
- 2 자주 묻는 질문 카테고리 탭
- 3 질문 리스트 및 아코디언 버튼 선택 시 답변이 표출 된다.
- 아코디언 버튼 선택 시 해당 아코디언이 펼쳐지고 나머지는 접힌다.

9. 아파트 소식 ▶ 놀이터 CCTV

◆ 자주 묻는 질문



사용자 가이드

- 1 백버튼 선택 시 전체메뉴로 이동한다.
- 2 CCTV 위치 카테고리 탭
탭 선택 시 해당 CCTV 영상이 아래 쪽에 표출 된다.
- 3 플레이 버튼 선택 시 동영상이 재생 된다.